

ACアダプタEH-4
使用説明書AC Adapter EH-4
Instruction ManualTransformador de corriente alterna EH-4
Manual de instruccionesAdaptateur secteur / Chargeur EH-4
Fiche TechniqueAlimentatore AC EH-4
Manuale di istruzioniNetzadapter EH-4
BedienungsanleitungWisselstroomadapter EH-4
Gebruikshandleiding

日本語

このたびはACアダプタEH-4をお買い上げいただきありがとうございます。EH-4は、デジタルカメラD1シリーズ専用のACアダプタです。家庭用コンセント(AC100V)から直接力電源をとることができます。

EH-4の付属品と各部名称は、図Aをご覧ください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みの上、十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

この説明書では、製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。

表示と意味は次のようにになっています。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死傷または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

表示されている電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにカメラ本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

万一、本製品の内部に水や異物などが入った場合、まずカメラ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

本製品を改造、分解などしないでください。火災・感電の原因となります。

接続コードの上に重いものをのせたり、加工したり、無理に引き曲げたり、加熱したりしないでください。

本製品を風呂場で使用しないでください。水ぬれや湿気で火災・感電の原因となります。

接続コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

本製品を熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。雷が鳴り止むまで本製品から離れてください。

付属の電源コード以外のコードを使用しないでください。

注意

保証とアフターサービス

■保証書

- 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずコードの先端の電源プラグを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 本製品を、布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。熱がこもると、ケースが変形し火災の原因となることがあります。風通しのよい状態でご使用ください。
- 本製品をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- 小さいお子様の手の届かないところに置いてください。けがの原因となることがあります。
- 電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電の原因となることがあります。
- 本製品を濡れた手で差し抜きしないでください。感電の原因となることがあります。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- ① 型名 (EH-4)
- ② 故障の状況 (できるだけ詳しく)
- ③ ご購入年月日

主な仕様

電源: AC100V (50~60Hz)

定格出力: DC9.0V

使用温度: 0~+40°C

最大外形寸法: 約72 mm (幅) × 120 mm (奥行き) × 28 mm (高さ)

重量: 約380g

仕様・性能は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

English

Thank you for your purchase of the EH-4 AC Adapter (Figure A). The EH-4 is for use exclusively with the D1 series of digital camera and should only be used with a power source of 100~240V and 50 or 60Hz.

Important!

The symbol **⚠** indicates important safety precautions that must be observed to ensure safe operation of this product. Be sure to read all sections marked with this symbol before use.

Caution

The symbol **✓** indicates areas in which caution is needed to avoid damaging the product. Sections marked with this symbol should be read before use to ensure that the product continues to operate properly.

Connecting the AC Adapter

Before connecting the AC adapter, be sure the camera is off.

Caution: Use the battery-chamber cover when the battery is removed from the camera.

Follow these steps to connect the adapter (see Figure B):

1 Plug the power cable into the AC adapter.

Caution: Use only the cable provided with your EH-4. Depending on the country of purchase, the cable provided will be rated for power sources of 100~120V or 220~240V.

2 Open the door which covers the DC IN and VIDEO OUT connectors and insert the power jack into the connector labeled DC IN.

Caution: The power jack must be fully inserted in the DC IN connector.

3 Plug the power cable into a power outlet. You are now ready to turn the camera on.

Caution: Be sure to use a power source appropriate to the cable provided in your country or region. Using another cable or incorrect voltage could result in fire or electric shock.

When operating the camera with the AC adapter, take care that the camera does not accidentally become unplugged. Do not carry the camera with you while the adapter is connected.

Caution: The adapter is for indoor use only. Use the battery when operating your D1 series out of doors.

Note: Avoid using the camera continuously for long periods with the AC adapter, as the camera may overheat.

Note: The adapter may produce a slight hum when in operation. This does not indicate a malfunction.

Note: The adapter may generate radio noise when in use. Do not use in the vicinity of a radio or television set.

Disconnecting the AC Adapter

Before disconnecting the AC adapter, be sure the camera is off. Unplug the power jack from the camera's DC connector, then unplug the power cable from the power source by pulling on the plug. Unplugging the adapter by the cable could damage the cable's protective insulation, leading to fire or electric shock (see Figure C).

Caution: Do not unplug the AC adapter when the camera is on, or when data are being recorded to or deleted from memory. Forcibly cutting power to the camera when in these circumstances could result in loss of data or in damage to the camera's internal memory.

Cautions

Improper use of the EH-4 could result in fire or electric shock. Use should be accompanied by the following precautions.

• Be sure to use a voltage appropriate to the cable provided with your adapter. Depending on the country of purchase, the cable provided will be rated for 100~120V or 220~240V.

• Should you notice smoke or an unusual smell or noise coming from the adapter, immediately turn the camera off and then unplug the power cable from the power source. After confirming that the adapter is no longer smoking, take it to a Nikon-authorized service center for inspection. Do not attempt repairs yourself.

• Be careful not to damage the power cable's protective insulation. Do not cut or abrade the cable, expose the cable to heat or flame, or place heavy objects on the cable. When removing the cable from a power outlet, pull on the plug; never pull directly on the cable itself. Should the cable be damaged, return it to your retailer for a replacement. Continued use could result in fire or electric shock.

• Do not use the AC adapter near water, or expose the cable to steam or moisture. Do not handle the AC adapter when your hands are wet. Should water or other foreign matter find its way inside the adapter, immediately turn the camera off, unplug the power cable from the power source, and take the adapter to a Nikon-authorized service center for inspection. Continued use could result in fire or electric shock.

• Do not expose the adapter to direct sunlight, heat, or flame.

• Use in a well-ventilated area. Do not use when covered, as the heat generated by the adapter could deform the casing or cause fire.

• Using the adapter during thunderstorms could result in electric shock. If you hear thunder while the equipment is plugged in, do not touch the adapter or use the equipment until after the storm has passed.

• Do not drop. Should the adapter suffer a strong physical shock, do not use until after you have taken it to a Nikon-authorized service center for inspection.

• Do not modify or disassemble.

• Unplug the adapter when not in use, when replacing the batteries, and when cleaning or storing.

• Keep out of reach of children.

• Use only the cable provided with your EH-4.

• The power cable provided with the EH-4 is for use with the EH-4 only. Do not use the cable with other equipment.

For customers in the U.S.A.
Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

The accessory power cord must be used.

For USA only. Over AC 125V

Use a power cord suited to the voltage in use with AC 250V AC 15A rated plugs (NEMA 6P-15) and a minimum of SVT type cord for insulation and for anything over AWG 18 in size.

Notice for customers in Canada

CAUTION

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Specifications

Rated input: AC 100~240V, 50~60Hz

Rated output: DC9.0V

Operating temperature: 0~40 °C (32~104 °F)

Dimensions: 72 (W) × 120 (D) × 28 (H) mm

(2.83" (W) × 4.72" (D) × 1.10" (H))

Weight: 380g (13.4 oz.)

Specifications and design are subject to change without notice.

The EH-4 is for use only with power sources of 100~240V and 50~60Hz. Use only the cable provided with your EH-4.

Español

Gracias por adquirir el transformador de corriente alterna EH-4 (Figura A). El modelo EH-4 está diseñado para utilizarse exclusivamente con las cámaras digitales de la serie D1 y debe usarse sólo con una fuente de corriente de 100~240V y de 50 o 60Hz.

Importante!

El símbolo **⚠** indica que se deben observar ciertas medidas importantes de seguridad para asegurar un funcionamiento seguro de este producto. Asegúrese de leer todas las secciones marcadas con este símbolo antes de su utilización.

Caution

El símbolo **✓** indica aquellas secciones en las que es necesaria una especial precaución para evitar que se dañe el producto. Hay que leer las secciones marcadas con este símbolo antes de la utilización del producto para asegurar que éste continúa funcionando sin problemas.

Conexión del transformador de corriente alterna

Antes del conectar el transformador de corriente alterna cerciórese de que la cámara está apagada.

Precaución: Vuelva a colocar la tapa del alojamiento de la batería después de sacar la batería de la cámara.

Siga los siguientes pasos para conectar el transformador (ver Figura B):

1 Enchufe el cable de corriente en el transformador de corriente alterna.

Precaución: Use sólo el cable proporcionado con el transformador EH-4. Dependiendo del país en que se haya comprado, el cable proporcionado estará preparado para fuentes de corriente de 100~120V o de 220~240V.

2 Abra la tapa que cubre los conectores DC IN y VIDEO OUT e inserte la clavija de corriente en el conector marcado con DC IN.

Precaución: La clavija de corriente tiene que estar insertada completamente en el conector DC IN.

3 Enchufe el cable de corriente en una toma de corriente. Ahora ya se puede poner en marcha la cámara.

Precaución: Asegúrese de utilizar una fuente de corriente apropiada para el cable proporcionado en su país o región. La utilización de un cable diferente o de un voltaje incorrecto podría provocar fuego o una descarga eléctrica.

Cuando la cámara esté funcionando con el transformador de corriente alterna, tenga cuidado de que la cámara no se desenchufe accidentalmente. No desplace la cámara con usted mientras el transformador está

Precaución: El transformador es sólo para el uso en interiores. Utilice la batería cuando quiera utilizar la serie D1 en exteriores.

Nota: Evite utilizar la cámara continuamente durante largos períodos de tiempo con el transformador de corriente alterna, ya que la cámara podría recalentarse.

Nota: El transformador produce en ocasiones un zumbido suave cuando está en funcionamiento. Esto no significa que esté funcionando mal.

Nota: El transformador genera ruido radioeléctrico cuando está en funcionamiento. No lo utilice cerca de una radio o de un televisor.

Français

Félicitations pour l'achat de votre Adaptateur secteur / Chargeur EH-4 (Figure A). L'EH-4 doit être utilisé exclusivement avec l'appareil photographique numérique de la série D1 et avec une source d'alimentation de 100-240 V en 50 ou 60 Hz.

Attention !

Le symbole  signale d'importantes précautions à prendre pour votre sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez lire tous les passages précédés de ce symbole avant toute utilisation du produit.

✓ Précaution

Le symbole  indique les situations où certaines précautions doivent être prises pour éviter d'endommager le produit. Les passages précédés de ce symbole sont à lire avant toute utilisation du produit si l'on souhaite assurer le bon fonctionnement du produit.

Connexion de l'adaptateur secteur

Avant de connecter l'adaptateur secteur, vérifiez que l'appareil photo est éteint.

✓ Précaution : Utilisez le couvercle du logement de l'alimentation lorsque celui-ci a été ôté de l'appareil photo.

Pour connecter l'adaptateur secteur, procédez comme suit (voir Figure B) :

1 Branchez le câble d'alimentation secteur sur l'adaptateur EH-4.

 **Précaution :** Utilisez uniquement le câble fourni avec votre EH-4. Selon le pays où vous avez effectué votre achat, le câble fourni fonctionne avec des sources d'alimentation de 100-120 ou 220-240 V.

2 Ötez le cache qui couvre les connecteurs DC IN et VIDEO OUT et insérez la fiche femelle dans le connecteur marqué DC IN.

Précaution : La fiche femelle doit être complètement enfoncee dans le connecteur DC IN.

3 Branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant. Vous êtes maintenant prêt à mettre votre appareil photo en marche.

 **Précaution :** Assurez-vous d'utiliser une source d'alimentation qui soit appropriée au câble fourni. L'utilisation d'un autre câble ou d'une tension incorrecte pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

Lors de l'utilisation de l'appareil photo avec l'adaptateur secteur, prenez garde que l'appareil photo ne soit pas débranché par accident. Ne transportez pas l'appareil tant que l'adaptateur est connecté.

 **Précaution :** L'adaptateur est destiné à un usage en intérieur uniquement. Utilisez le pack d'alimentation EN-4 lorsque vous vous servez de votre série D1 en extérieur.

Remarque : Évitez d'utiliser l'appareil photo sans interruption pendant de longues périodes avec l'adaptateur secteur, car l'appareil peut surchauffer.

Remarque : Il se peut que l'appareil produise un léger ronflement lorsque vous l'utilisez. Cela n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement.

Remarque : L'adaptateur génère un bruit radioélectrique lorsqu'il est en cours d'utilisation. Ne l'utilisez pas à proximité d'un poste de radio ou de télévision.

Déconnexion de l'adaptateur secteur

Avant de déconnecter l'adaptateur secteur, vérifiez que l'appareil photo est éteint. Débranchez la prise femelle de la prise d'alimentation de l'appareil photo, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant en tirant sur la fiche. Si vous débranchez l'adaptateur en tirant sur le câble, vous pourriez endommager l'isolation protectrice du câble, provoquant ainsi un incendie ou un choc électrique (voir Figure C).

Précaution : Ne débranchez pas l'adaptateur secteur lorsque l'appareil photo est en marche, ou lorsque des données sont en cours d'enregistrement ou de suppression de la mémoire. Dans ces circonstances, si vous coupez brusquement le courant qui alimente l'appareil photo, vous risquez de perdre des données ou d'endommager la mémoire interne de l'appareil photo.

Avertissements

Un usage impropre de l'adaptateur secteur EH-4 peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Lors de son utilisation, les mesures de sécurité suivantes sont à respecter.

- Assurez-vous d'utiliser une tension qui soit appropriée au câble fourni avec votre adaptateur. Selon le pays où le produit a été acheté, le câble fourni fonctionne avec du 100-120 V ou du 220-240 V.
- Si de la fumée, une odeur ou un bruit inhabituels venaient à provenir de l'adaptateur secteur, éteignez immédiatement l'appareil photo, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Après vous être assuré que la fumée, l'odeur ou le bruit aient disparu, confiez l'appareil à un centre agréé Nikon pour une inspection. Ne tentez pas de le réparer vous-même.
- Veillez à ne pas endommager l'isolation protectrice du câble d'alimentation. Ne coupez pas le câble, évitez de le soumettre à des frottements, de l'exposer à la chaleur ou à une flamme, ou de placer de lourds objets dessus. Lorsque vous retirez le câble d'une prise, tirez sur la fiche, et non directement sur le cordon du câble. Si vous l'endommez, renvoyez-le à votre revendeur pour qu'il vous le remplace. Si vous continuez à l'utiliser, vous vous exposez à un incendie ou à un choc électrique.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur à proximité de l'eau, et n'exposez pas le câble à de la vapeur ou de l'humidité. Ne touchez pas l'adaptateur secteur si vous avez les mains mouillées. Si de l'eau ou un autre corps étranger pénètre à l'intérieur de l'adaptateur secteur, éteignez immédiatement l'appareil photo, débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant, et confiez l'adaptateur secteur à un centre agréé Nikon pour une inspection. Si vous continuez à l'utiliser, vous vous exposez à un incendie ou à un choc électrique.
- N'exposez pas l'adaptateur à la lumière directe du soleil, à la chaleur ou à une flamme.
- Utilisez dans une zone bien ventilée. Ne l'utilisez pas si ce n'est pas le cas, car la chaleur générée par l'adaptateur secteur pourrait endommager le boîtier ou provoquer un incendie.
- L'utilisation de l'adaptateur pendant un orage peut entraîner un choc électrique. Si vous entendez des coups de tonnerre lorsque le matériel est branché, ne touchez pas l'adaptateur et n'utilisez pas le matériel jusqu'à la fin de l'orage.
- Ne laissez pas l'adaptateur secteur tomber. S'il subissait un choc physique violent, ne l'utilisez pas tant que vous ne l'avez pas fait inspecter par un centre agréé Nikon.
- Ne le modifiez pas, et ne le désassembliez pas.
- Débranchez l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous changez les piles, et lorsque vous le nettoyez ou le rangez.
- Maintenez-le hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement le câble fourni avec votre alimentation secteur EH-4.
- Le câble d'alimentation fourni avec l'EH-4 doit être utilisé uniquement avec celui-ci. N'utilisez pas le câble avec un autre matériel.

Notice pour les utilisateurs au Canada

ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Spécifications

Alimentation électrique : 220/240 V, 50-60 Hz

Sortie estimée : 9.0 V

Température de fonctionnement : 0-40°C

Dimensions : 72 (l) × 120 (P) × 28 (H) mm

Poids : 380 g

Les spécifications et le design pourront subir des changements sans préavis.

L'EH-4 est à utiliser uniquement avec des courants électriques de 100-240 V en 50-60 Hz. Utilisez seulement le câble fourni avec votre EH-4.

Italiano

La ringraziamo per l'acquisto dell'alimentatore a rete EH-4 (Figura A). L'EH-4 può essere utilizzato esclusivamente con la fotocamera digitale serie-D1 e solo con un voltaggio d'alimentazione pari a 100-240V e 50 o 60 Hz.

Importante!

Il simbolo  segnala importanti norme di sicurezza che devono essere osservate per un impiego sicuro di questo prodotto. Assicuratevi di leggere attentamente tutte le sezioni contrassegnate da questo simbolo prima di iniziare.

✓ Avvertenza

Il simbolo  segnala avvisi di cautela per evitare danni al prodotto. Le sezioni contrassegnate con questo simbolo dovrebbero essere lette prima dell'uso per assicurare che il prodotto continui a funzionare in maniera corretta.

Collegamento dell'alimentatore a rete

Assicurarsi che la fotocamera sia spenta prima di collegare l'alimentatore a rete.

✓ **Avvertenza:** Usate il coperchio del vano batterie quando la batteria è rimossa dalla fotocamera.

Seguite le istruzioni per collegare l'alimentatore (vedere figura B):

1 Inserire il cavo di alimentazione nell'alimentatore a rete.

 **Avvertenza:** Usate soltanto il cavo di alimentazione fornito con il vostro alimentatore a rete EH-4. In relazione al paese di origine il cavo di alimentazione sarà dedicato per 100-120V o 220-240V.

2 Aprire lo sportello che copre i connettori DC IN e VIDEO OUT ed inserire lo spinotto nel connettore DC IN.

 **Avvertenza:** Lo spinotto deve essere inserito completamente nel connettore DC IN.

3 Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente. A questo punto si può accendere la fotocamera.

 **Avvertenza:** Assicuratevi di utilizzare il corretto voltaggio abbino al cavo fornito con l'alimentatore per il vostro paese. L'uso di un altro alimentatore o di un voltaggio inadeguato può causare incendi o scosse elettriche.

Quando usate la fotocamera con l'alimentatore a rete fate attenzione che la spina del cavo di alimentazione non si stacchi accidentalmente. Non trasportate mai la fotocamera da un posto all'altro quando è collegata all'alimentatore.

 **Avvertenza:** L'alimentatore è stato concepito solo per un uso interno. Adoperate la batteria quando usate la fotocamera serie-D1 all'estero.

Nota: Evitate di usare la fotocamera collegata con l'alimentatore per periodi di tempo prolungati, poiché la fotocamera si può surriscaldare.

Nota: L'alimentatore può produrre un leggero ronzio quando è in funzione. Questo non indica malfunzionamento.

Nota: L'alimentatore genera radiofrequenze quando è in uso. Per evitare interferenze non usatelo vicino a una radio o un televisore.

Scollegare l'alimentatore a rete

Prima di scollegare l'alimentatore a rete assicuratevi che la fotocamera sia spenta. Staccate il cavo di alimentazione dal connettore DC della fotocamera, poi staccate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, impugnando la spina. Staccate l'alimentatore tirando il cavo puoi danneggiare il suo isolamento di protezione, provocando incendi o scosse elettriche (vedere figura C).

✓ **Avvertenza:** Non staccate l'alimentatore quando la fotocamera è in funzione, o quando si registrano o si eliminano dati dalla memoria. Togliendo l'alimentazione forzatamente si può provocare una perdita di dati e si possono causare danni alla memoria interna della fotocamera.

 **Avvertenza:** L'uso improprio dell'alimentatore EH-4 può provocare incendi o scosse elettriche. Si devono osservare le seguenti precauzioni durante l'uso.

• Assicuratevi di usare un voltaggio adeguato al cavo di alimentazione fornito con il vostro alimentatore. In relazione al paese di acquisto, il cavo sarà dedicato per 100-120V o 220-240V.

• Se notate del fumo, un odore o un rumore particolare proveniente dall'alimentatore, spegnete immediatamente la fotocamera e poi staccate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Dopo esservi assicurati che l'alimentatore non fa più fumo, portatelo al vostro centro di assistenza Nikon per farlo ispezionare. Non tentate di ripararlo da soli.

• Attenzione a non danneggiare l'isolamento protettivo del cavo di alimentazione. Non tagliare né procurare abrasioni a questo cavo, non esporlo a calore o fiamme, e non poggiare su di esso oggetti pesanti. Quando staccate il cavo dalla presa di corrente, tirate dalla spina, non tirate la corda del cavo. Se il cavo si dovesse danneggiare, portatelo al vostro rivenditore per farlo sostituire. L'uso di cavi danneggiati può provocare incendi o scosse elettriche.

• Non usate l'alimentatore a rete vicino all'acqua, e non esponetelo ad eccessiva umidità o vapore. Non toccatelo mai con le mani bagnate. Se dell'acqua o altro dovesse inserirsi nell'alimentatore, spegnete immediatamente la fotocamera, staccate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, e portate l'alimentatore al vostro centro di assistenza autorizzato Nikon per farlo ispezionare. Si possono provocare incendi o scosse elettriche se continue ad usarlo.

• Non esporre l'alimentatore alla luce diretta del sole, a calore o fiamme. Non esponetelo ad eccessiva umidità o vapore. Non toccatelo mai con le mani bagnate. Se dell'acqua o altro dovesse inserirsi nell'alimentatore, spegnete immediatamente la fotocamera, staccate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, e portate l'alimentatore al vostro centro di assistenza autorizzato Nikon per farlo ispezionare. Si possono provocare incendi o scosse elettriche se continue ad usarlo.

• Non usate l'alimentatore in zone ben ventilate. Non usatelo quando è coperto, poiché il calore generato dall'alimentatore può deformare la cassetta o causare incendi.

• L'uso dell'alimentatore durante temporali può risultare in scosse elettriche. Se sentite dei tuoni quando l'equipaggiamento è attaccato, non tocchate l'alimentatore o usate l'equipaggiamento fino a quando non è finito il temporale.

• Non fare cadere. Se l'alimentatore è sottoposto ad un forte urto, non usatelo e portatelo in un centro di assistenza autorizzato Nikon per farlo controllare.

• Non lasciate passare l'adattatore secteur. S'il subissait un choc physique violent, ne l'utilisez pas tant que vous ne l'avez pas fait inspecter par un centre agréé Nikon.

• Ne le modifiez pas, et ne le désassembliez pas.

• Débranchez l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas, lorsque vous changez les piles, et lorsque vous le nettoyez ou le rangez.

• Maintenez-le hors de portée des enfants.

• Utilisez uniquement le câble fourni avec votre alimentation secteur EH-4.

• Le câble d'alimentation fourni avec l'EH-4 doit être utilisé uniquement avec celui-ci. N'utilisez pas le câble avec un autre matériel.

Caratteristiche

Voltaggio d'entrata: AC 100-240V, 50-60Hz

Voltaggio d'uscita: DC9.0V

Temperatura d'esercizio: 0-40 °C (32-104 °F)

Dimensioni: 72 (larghezza) × 120(lunghezza) × 28 (altezza) mm

Peso: 380g

Le informazioni contenute in questo manuale possono subire modifiche senza alcun preavviso.

L'EH-4 si può solo usare con un voltaggio di 100 - 240V e 50 - 60 Hz. Usate solo il cavo fornito con il vostro EH-4.

Deutsch

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Nikon-Technologie. Mit dem Netzadapter EH-4 (Abb. A) können Sie die Digitalkameras der Serie D1 ans Stromnetz anschließen. Bitte verwenden Sie den Adapter nur an einem Netzschnellkabel mit 100-240 V, 50 / 60 Hz.

⚠ Wichtig!

Das Warndreiecksymbol  kennzeichnet wichtige Sicherheitshinweise, die Sie vor Gebrauch des Adapters unbedingt lesen sollten, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

✓ Achtung

Das Häckchensymbol  markiert wichtige Hinweise zur Bedienung des Netzadapters. Lesen Sie diese Hinweise vor Gebrauch des Adapters unbedingt durch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten und das Netzteil nicht versehentlich zu beschädigen.